



# VERWERKINGSOMSCHRIJVING

## AKOESTIFLOOR ICOTOP

De vloer dient droog, dragend en vlak te zijn, zodat de elementen een volledig draagvlak hebben. Plaats eerst rondom tegen de wanden flexibele Akoestifoam randstroken, zodat het contactgeluid niet via de wanden wordt doorgegeven.

1. Voor het leggen van de eerste rij vloerelementen wordt van het eerste element de overstekende lip aan de lange en korte zijde, afgezaagd. Bij het volgende element in de eerste rij wordt alleen aan de langs-zijde de overstekende lip afgezaagd.

2. Begin met de montage van de Akoestifloor vloerelementen zoals in het schema is aangegeven. Schuif hiertoe het element met de afgezaagde zijden stuitend tegen de Agglomer strip. Het Akoestifloor vloerelement bij de deur altijd uit één stuk aanbrengen. Vermijd kruisnaden.

3. De lipverbindingen lijmen met Akoestifloor nadenlijm (verbruik 20–25 m<sup>2</sup>/ fles). Voor een juiste verwerking: zie de gebruiksaanwijzingen op de fles.

4. Om de vereiste aandrukkracht op de lipverbindingen te bereiken, dienen de lipverbindingen te worden vastgezet met F2 schroeven. De maximale afstand tussen de schroeven bedraagt 15 cm.

5. Na het uitharden en het verwijderen van de lijmresten, kunnen de stootvoegen en schroefgaten eventueel worden geëgaliseerd met voegegips.

